



FARMFLOOR

Sicher . Dauerhaft . Professionell.

Kurz - Anleitung:

Verarbeitung Spalten- und Bodenschutz

Untergrundvorbereitung:



1. Gründliche HD-Reinigung des Untergrundes
2. Oberfläche abtrocknen lassen
3. Spezialreiniger mit Rückenspritze aufbringen ca. 0,1 kg / m²
4. 15-30 Minuten warten für Tiefenwirkung
5. Mit HD-Reiniger Schmutzbestandteile gründlich abwaschen.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Fläche nun tiefgründig sauber ist. Der Untergrund muss frei von Zementleimschichten, losen und mürben Teilen sowie trennend wirkenden Substanzen wie Öl, Fett, Gummiabrieb, Anstrichresten oder ähnlichem sein.
7. Komplette Fläche vollständig trocknen lassen (mind. 1 Tag!)



Universal-Grundierung aufbringen:



8. Sicherstellen, dass die Fläche vollständig trocken ist
9. Verarbeitungstemperatur für optimale Ergebnisse mind. 10 °C
10. Universal-Grundierung Komponente B in Komp. A schütten und darauf achten, dass Komponente B restlos ausläuft. Gebindemenge stets vollständig anmischen.
11. Gesamtgemisch mit mechanischem Rührwerk bei max. 300 U/min gründlich durchmischen
12. Gemisch in einen sauberen Eimer umtopfen und nochmals sorgfältig umrühren
13. Das Produkt ist innerhalb von 15-30 Minuten zu verarbeiten, da es nun beginnt auszuhärten. Bei Innentemperaturen über 20°C kann es auch zu einer noch schnelleren Aushärtung kommen. Grundsätzlich gilt: Je höher die

Innentemperatur, desto schneller sollte das Material verarbeitet werden. Bei der Verarbeitung sind 2 Personen von Vorteil. Bei 12 kg(24kg) -Gebinden sind 2 Personen zwingend erforderlich um einer vorzeitigen Aushärtung vorzubeugen.



14. Die gemischte Universal-Grundierung mit der Profiwalze gleichmäßig auf der Fläche ausrollen. Sie verbrauchen ca. 0,2-0,5 kg / m² je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

15. Die ausgerollte Universal-Grundierung direkt mit einer sauberen Naturfaserbürste in den Untergrund einbürsten.

16. Die Grundierung ist nach ca. 12 Stunden überarbeitbar und darf keinesfalls betreten werden, um Verschmutzungen zu vermeiden! Das Material ausreichend vor Feuchtigkeit schützen, bis es durchgehärtet ist.



Aufbringen Spalten- und Bodenschutzbeschichtung:



17. Komponente B in Komp. A schütten und darauf achten, dass Komponente B restlos ausläuft. Gebindemenge stets vollständig anmischen.

18. Gesamtgemisch mit mechanischem Rührwerk bei max. 300 U/min gründlich durchmischen.

19. Gemisch in einen sauberen Eimer umtopfen und nochmals sorgfältig umrühren.



20. Das Produkt ist innerhalb von 15-40 Minuten zu verarbeiten, da es beginnt auszuhärten. Bei Innentemperaturen über 20°C kann es auch zu einer noch schnelleren Aushärtung kommen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Temperatur, desto schneller sollte das Material verarbeitet werden.

21. Die gemischte Beschichtung mit der Profiwalze gleichmäßig auf der Fläche ausrollen. Sie verbrauchen ca. 0,2-0,5 kg / m² je nach Beschaffenheit des Untergrundes.

22. Ca. alle 5-10 Minuten das Gemisch nochmals durchrühren, um ein Absetzen der integrieren Anti-Rutsch-Hemmung zu verhindern.

23. Das Produkt ist nach 7 Tagen vollständig ausgehärtet (20°C) aber schon nach 12-24 Stunden leicht belastbar. Das Material nach der Ausbringung ausreichend vor Feuchtigkeit schützen!



Reinigung Werkzeug

24. Sollten Sie die Werkzeuge wiederverwenden wollen, so reinigen Sie die Werkzeuge nach jedem Arbeitsgang mit einer Verdünnung.