

RAINBOW



RAINBOW CALF SCOURS - BIO K 306 (5 DISPOSITIFS - 5 PATHOGÈNES)

BANDELETTES POUR LA DÉTECTION DU ROTAVIRUS, DU CORONAVIRUS, D'E. COLI F5 (K99), DE CRYPTOSPORIDIUM ET DE CLOSTRIDIUM PERFRINGENS CHEZ LE VEAU



RÉALISATION DU TEST



1

■ Prélevez les matières fécales au niveau du rectum du veau. Si la selle est liquide, prélevez-en une cuillère rase.



2

■ Si la consistance de la selle est solide, éliminez l'excédent à l'aide de la spatule.



3

■ Diluez son contenu dans le liquide du petit tube appelé tube échantillon.



4

■ Bien homogénéiser en secouant le tube échantillon.



5

■ Tapoter le tube échantillon sur une surface dure pour que tout le liquide se collecte dans le fond du tube.



6

■ Déchirez l'enveloppe en aluminium en vous aidant de l'entaille. Une fois que le dispositif retiré de l'enveloppe sa stabilité est de courte durée, surtout dans un environnement humide.



7

■ Introduire le tube échantillon au centre du tube bandelettes.



8

■ Visser le bouchon du tube bandelettes. On doit entendre deux claquements secs qui correspondent à la perforation des septa supérieur et inférieur du tube échantillon.

Poser le dispositif **verticalement sur une surface plane** et patienter durant 10 minutes.

Le liquide du tube échantillon s'écoule dans le tube bandelettes et par capillarité migre progressivement le long des bandelettes.



9

■ Dans certaines circonstances et particulièrement lorsque l'échantillon n'est pas parfaitement homogénéisé, la migration du liquide peut s'arrêter sur une ou plusieurs bandelettes. Dans ce cas, tapoter le fond du tube bandelettes sur une surface dure pour que la migration puisse reprendre.



10

■ A l'issue des 10 minutes, interpréter le résultat en utilisant comme modèle la photo numéro 11. Pour Clostridium perfringens interpréter le résultat en utilisant comme modèle la photo numéro 12.

1 ligne = négatif 2 lignes = positif

Avant développement Positif Positif Légèrement positif Négatif Non valide Migration incomplète

Rota	Bandelettes rouge	Corona	Bandelettes jaune
Ecoli F5	Bandelettes bleue	Crypto	Bandelettes verte

11

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Le kit doit être conservé à température ambiante dans un endroit sec.
- Porter des gants lors de la réalisation du test.
- L'échantillon à analyser ne doit pas être trop concentré. Ne pas préparer un échantillon supérieur à un volume correspondant à une cuillère rase.
- Eliminer le dispositif en respectant la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement et de gestion des déchets biologiques.

12

A B C D

C.perf. Bandelette blanche

A) 10^9 CFU/g de matière fécale
 B) 10^8 CFU/g de matière fécale
 C) 10^7 CFU/g de matière fécale
 D) $< 10^6$ CFU/g de matière fécale



Bio-X Diagnostics is ISO 9001:2008 certified to assure the best to its customers