agro weber

Principes de nettoyage et d'hygiène pour l'alimentation liquide des porcs d'engraissement et de reproduction

Tous les jours:

- Rincer les bacs et le mélangeur à l'aide d'un tuyau d'arrosage
- Le cas échéant: ne pas oublier les cuves de stockage intermédiaire
- Pour les aliments prêts à l'emploi, ajouter le soir environ 2 pour mille (du volume de la cuve) d'acide à des fins de stabilisation (l'acide formique agit plutôt contre les bactéries coliformes, l'acide propionique contre les levures et les moisissures; les mélanges d'acides sont à privilégier)

Dans les exploitations à problèmes:

- Toutes les deux semaines, le soir, verser dans les mangeoires 3 pour mille du contenu de la cuve sous forme de peroxyde d'hydrogène à 35 % (par ex. Calgonit Sterizid Forte 15 / Calgonit BMP), faire circuler le mélange et le laisser agir; il peut être distribué le lendemain matin

Nettoyage général:

- Environ tous les 3 mois: verser 50 litres d'eau liquide et ajouter 0,5 à 2 % (sur 50 litres + le contenant) de Calgonit RPS, faire circuler la solution et laisser agir pendant 5 heures, puis faire circuler à nouveau. Vider ce «bouillon» dans la fosse à lisier. Rincer le circuit avec trois fois le contenu du réservoir.

Principes de nettoyage et d'hygiène lors de l'utilisation de médicaments vétérinaires

Avant d'utiliser des médicaments vétérinaires via une installation technique, celle-ci doit être nettoyée.

Après l'utilisation de médicaments vétérinaires via des mangeoires et des systèmes de distribution, l'installation doit également être nettoyée

1. Vider le contenu des conduites dans une cuve avec de l'eau propre
2. Des solutions acides ou alcalines peuvent être utilisées pour le nettoyage
3. Nettoyer les mangeoires et les conduites de dérivation à l'aide d'un nettoyeur haute pression
4. Faire circuler une solution nettoyante dans la conduite en boucle
5. Après un nettoyage, il est recommandé d'introduire des bactéries lactiques dans l'installation (pendant 3 jours, par exemple Farmaid, Trinova)

Les délais d'attente sont calculés à partir du moment du nettoyage

Le nettoyage effectué doit être consigné

Information:

Par mètre de conduite d'alimentation, il faut compter les volumes suivants:

- Diamètre 40 mm: 1 litre
- Diamètre 50 mm: 1,5 litre
- Diamètre 63 mm: 2,5 litres

Une buse de nettoyage de tuyaux (souris de rinçage) doit être disponible