

WOLF HEADSET PRO

SCHNELLSTARTANLEITUNG



Einstellungen:

Das EIN/AUS-Rad dient gleichzeitig als Lautstärkereglung und dreht sich im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen

Die Lautstärke kann sowohl über das Headset als auch über Ihr Telefon gesteuert werden

Schalten Sie den Toneingang mit der MODE-Taste zwischen Bluetooth und Radio um

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Halten Sie die MENÜ-Taste gedrückt, drücken Sie dann TUNE+/-, um „Sys. Zurücks.“ zu finden, und drücken Sie dann ENTER

Bluetooth:

Pause / Musik abspielen: MENU-Taste

Bei eingehendem Anruf: MENÜ-Taste nimmt den Anruf an und beendet ihn

Radio:

Halten Sie die Taste TUNE + gedrückt, um nach Kanälen zu suchen

DAB: Wechseln Sie den Kanal, indem Sie drücken TUNE+ oder TUNE-

DAB: Wechseln Sie den Kanal, indem Sie drücken TUNE+ oder TUNE-

