

## CAL COLLARE ANTI-LUPI



### Allontana i grandi predatori dagli animali da reddito

Il collare anti-lupi CAL è un sistema di difesa intelligente dotato di luce stroboscopica e allarme ad ultrasuoni ad alta frequenza. CAL protegge pecore, capre, bovini o cavalli dagli attacchi dei lupi. I programmi di lampeggiamento aleatorio e l'allarme a ultrasuoni ad alta frequenza molto fluttuante e aggressivo impediscono al lupo di abituarsi al collare.

#### Batteria

Batteria ricaricabile da 3.6 V (9 Ah) sostituibile



#### Collare (25 mm)

Robusto e regolabile con chiusura in velcro e fibbia

#### Luce stroboscopica

LED arancioni, bianchi e gialli  
200 combinazioni di lampeggi aleatori

#### Altoparlante

Allarme ad ultrasuoni ad alta frequenza



#### Funzionamento:

Il collare monitora costantemente il comportamento degli animali. Non appena gli animali vengono disturbati dalla presenza o dall'attacco dei lupi, il collare attiva il meccanismo di difesa (ultrasuoni e luce stroboscopica). L'effetto sorpresa disorienta e irrita il predatore, che interrompe quindi il suo attacco. I lupi fuggono e tornano alle loro prede naturali.

## CAL COLLARE ANTI-LUPI



### Attivazione e utilizzo:

Il collare viene fornito con una batteria già installata ed è pronto all'uso. Il dispositivo si attiva scuotendolo vigorosamente prima di metterlo al collo dell'animale. I LED lampeggiano per circa 20 secondi e si sente un leggero rumore. Il dispositivo torna quindi in modalità standby. Dal momento dell'attivazione, la durata della batteria è di circa un anno. L'ideale sarebbe sostituire la batteria all'inizio o alla fine di una stagione di pascolo.

### Posizionamento e regolazione:

Il collare viene fissato intorno al collo dell'animale, la fascia nera di 25 mm viene stretta facendola passare attraverso la prima fibbia, poi in quella successiva. Assicurarsi che il collare rimanga ben saldo. Il collare deve essere ben regolato, né troppo stretto né troppo largo. Se la scatola rossa si trova sul lato del collo dell'animale, significa che è troppo stretto. Il collare deve essere controllato ogni mese e controllare regolarmente con la crescita dell'animale.

### Taglia unica:

Per pecore, capre e cavalli, i collari sono regolabili e disponibili in taglia unica

### Collare < 90 cm:

Vitelli e bovini di età compresa tra 1 e 2 anni o mucche con collo sottile

### Collare XL > 90 cm:

Bovini di età compresa tra 2 e 3 anni o animali adulti

### Collaborazione con i cani da protezione:

Il collare è stato testato in presenza di cani da pastore e da protezione. Alcuni cani sentono gli ultrasuoni, ma ciò non li disturba nel loro lavoro. Se il collare fosse attivato molto vicino alle orecchie dei cani, alcuni potrebbero sussultare. I cani si abituano poi alle onde ad ultrasuoni.



### Uso pratico:

#### Pecore e capre

1 collare CAL per 8 animali  
1 collare CAL per 15 animali in greggi di oltre 200 animali

#### Bovini e mucche

1 collare CAL per 5 animali

#### Cavalli

1 collare CAL per 3 animali